



# JÉGVEREMKLÍMA

*...hogy a forróság hidegen hagyja!*

## Gyors elindítás lépésenként :

1. Helyezze be távirányítójába az elemeket (csomagolásban mellékelve)
2. Helyezze áram alá a készüléket (automata biztosíték, villásdugó)
3. Kapcsolja be a készüléket a távirányítón található bekapcsoló gomb (ON-OFF) segítségével (távirányítót a beltéri egység felé tartva)
4. Az üzemmód gombbal (MODE) válassza ki az automata üzemmódot
5. Állítsa be a kívánt szobahőmérsékletet a TEMP gomb (fel vagy le) többszöri megnyomásával (kijelzőn megjelenik)

Ezután a készülék működni kezd, és elkezd a kívánt hőmérsékletre hűteni/fűteni a helyiséget.

## Használatra vonatkozó néhány tipp :

- Kérjük, **olvassa végig** a készülékhez mellékelt Kezelési útmutatót! Számos hasznos tanácsot talál készüléke szakszerű üzemeltetéséhez. Csak egy kis odafigyelés, és **rengeteg időt és pénzt** takaríthat meg berendezésének működési élettartama alatt. Válaszokat talál általános problémákra, a hiba feltárás fejezetben. Ha ez nem segít, kérdéseivel forduljon Cégünk szakembereihez.
- Tudjuk, hogy a kánikulában **nincs jobb egy hűvös szobánál**. Arra azonban **vigyáznia kell**, hogy túl nagy hőmérséklet-különbség esetén **könnyen megfázhat**. Ezért mindig próbálja meg betartani az **egészségügyi szempontból ajánlatos**, „a szoba hőmérséklete **ne legyen hűvösebb több mint 7 fokkal** a külső hőmérséklethez képest!” előírást. Amikor elkezd használni új készülékét, gondoljon arra is, hogy a **hideg levegő ne áramoljon közvetlenül** olyan helyre, ahol Ön huzamosabb ideig tartózkodik, így elkerülheti a huzathatást, és garantáltan **soha nem lesz panasa klímájára**.
- Amennyiben már tudja, hogy klímáját **1 hétig** -vagy tovább- **nem fogja használni**, működtesse a készüléket **ventilátor üzemmódban** fél-egy órán keresztül, hogy a készülék belsejéből **a nedvesség teljesen kiszáradhasson**. Így nem szaporodhatnak el benne a **gombák és baktériumok**. Ezután **állítsa le**, esetleg **áramtalanítsa is**. Hosszabb leállítást esetén a **fentiekén kívül, érdemes kivenni az elemeket** a távirányítóból a sav-kifolyás veszélyének elkerülése miatt.
- **Fűtés: hagyományos működésű** klíma készüléknél **(on-off) legfeljebb 0 fok** külső hőmérsékletig (tehát csak átmeneti időszakban), **inverteres készüléknél kinti -15 fokig** (akár egész télen) működik a funkció.
- **A készüléket ellenőriztesse rendszeresen**. A hűtőkör- ellenőrzése- esetleges töltése, üzemi **nyomások mérése**, a kompresszor- ventilátorok- **elektronikák átvizsgálása**, a hőcserélők- burkolatok- légszűrők- **tisztítása**, azok **baktérium mentestése**, valamint egyéb **működési funkciók ellenőrzése** mindig szakember feladata.
- Bármely hibát, vagy **rendellenes működésre** utaló jelet tapasztal, **hívjon szakembert**. Soha ne javítsa saját maga a készülékét.

*Sikeres felhasználást, hibátlan üzemvitelt kívánunk!*

*Az általunk végzett szerelési munkára élettartam, a tőlünk vásárolt berendezésekre legfeljebb 10 év garanciát vállalunk.*

Fujitsu, Daikin, Midea, Fisher, Mitsubishi, LG, Toshiba